

Cómo emitir su boleta usando Verity Touch con Access



1

Use una de las siguientes herramientas:

Gire la rueda **Mover** y oprima el botón de **Seleccionar**



Transmisores de gel (o su dispositivo de inhalación exhalación)



Pantalla táctil



Nota: Si quiere escuchar las instrucciones y las opciones de la boleta electoral, use audífonos o unos audífonos para personas con problemas auditivos.

2

Seleccione cada elección; luego seleccione **Siguiente** para pasar a la siguiente contienda.



3

Revise su boleta electoral con cuidado para confirmar lo que eligió.



4

Seleccione el botón de **Emitir boleta**. Aparece una bandera de los Estados Unidos ondeando, la cual indica que tuvo éxito.

